

## **Digitális időzítő használati utasítás**

### **Telepítés**

1. Csatlakoztassa a TS-EF1 digitális kapcsoló aljzatát a 230 V-os aljzathoz.
2. Hagyja a töltést körülbelül 12 órán át
3. A töltés után nyomja meg a MASTER CLEAR gombot egy hegyes tárggyal (például ceruzával vagy tollal).
4. A TS-EF1 digitális kapcsolóaljzat készen áll a beállításra és a használatra.

### **Idő beállítás**

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az ÓRA gombot, nyomja meg a WEEK gombot az aktuális nap beállításához.
2. Ugyanígy – nyomja meg a HOUR vagy MINUTE gombot az órák és percek beállításához. Beállításkor a gombok nyomva tartásával felgyorsíthatja a folyamatot.
3. Mindkét gomb elengedésével megjelenik a nap és az idő.
4. A hibásan megadott adatok törléséhez egyszerűen ismétlje meg az előző lépéseket.

### **Programbeállítások**

1. Nyomja meg és engedje fel a TIMER gombot. Most már beállítható az első időprogram kezdete.
2. Nyomja meg a WEEK gombot a hét napjának vagy napjainak blokkjának kiválasztásához. Nyomja meg a HOUR és MINUTE gombokat az idő beállításához.
3. Nyomja meg ismét az IDŐZÍTŐ gombot az első időprogram indítási beállításának befejezéséhez, és lépjen be az első időprogram befejezési időpontjába.
4. Ismétlje meg a 2. lépést az első program befejezési idejének beállításához.
5. A TIMER gomb újbóli megnyomásával 8 időprogram állítható be.
6. Az összes időprogram beállítása után nyomja meg az ÓRA gombot. A digitális kapcsoló aljzat használatra kész.

**Például:** Időben 18:15 és kikapcsolási idő 22:15 minden nap.

1. Nyomja meg az IDŐZÍTŐ gombot, az '1\_ON' felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a WEEK gombot, amíg a "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU" meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Nyomja meg a HOUR gombot, amíg a 18:00 vagy 6:00 meg nem jelenik a kijelzőn.
4. Nyomja meg ismét az IDŐZÍTŐ gombot, a kijelzőn az "1\_OFF" felirat jelenik meg.

5. Ismétlje meg a 3. és 4. lépést, amíg a 22:15 vagy 10:15 meg nem jelenik a kijelzőn.

6. Nyomja meg a RES / RCL gombot a program beállításának befejezéséhez, majd nyomja meg ismét a RES / RCL gombot a beállításhoz való visszatéréshez.

**TIPP: Ügyeljen arra, hogy ne állítson be 2 azonos időprogramot.**

Kézi vagy automatikus üzemmód beállítása

1. Nyomja meg az ON / AUTO / OFF gombot, és válassza ki a három üzemmód egyikét.

- MANUAL ON – az aljzat állandóan be van kapcsolva.
- MANUAL OFF – az aljzat tartósan ki van kapcsolva.
- AUTO – az aljzat a beállított programok szerint működik.

2. Kézi üzemmódról automatikusra váltás után a digitális kapcsoló aljzat kézi üzemmódban fog működni a következő újra programozásig.

### **Véletlenszerű gomb**

1. Automata üzemmódban nyomja meg a RANDOM gombot. A „RANDOM” felirat jelenik meg a kijelzőn. A funkció aktiválásakor a készülék véletlenszerűen, kb. 0-32 perc 18:00 és 6:00 óra között.

2. Nyomja meg ismét a RANDOM gombot a funkció kikapcsolásához.

### **12/24 órás mód beállítása**

- Nyomja meg egyszerre a CLOCK és TIMER gombokat a 12 vagy 24 órás mód kiválasztásához.

### **Nyári idő beállítása**

1. Automata üzemmódban nyomja meg egyszerre a CLOCK és az ON / AUTO / OFF gombot. A „NYÁR” felirat jelenik meg a kijelzőn, és az idő egy órával kevesebbet mutat.

2. A gombok ismételt megnyomásával az idő visszaáll az eredeti állapotba.